



George B. Bullock



Album Serrurerie Décorative







AVERTISSEMENT



ette nouvelle édition de notre album de Serrurerie décorative contient de nombreux modèles qui ne figuraient pas dans l'édition de 1900; par contre, un certain nombre de modèles, figurant dans l'édition de 1900, n'ont pu trouver place ici; nous prévenons donc notre clientèle que nous continuons à éditer la plus grande partie de ces modèles et qu'il suffit, à la commande,

de nous en indiquer le numéro d'ordre.

D'autre part, le nombre de nos modèles augmentant chaque jour, nous n'avons pu reproduire ici les plus récents; nous prierons donc les clients qui ne trouveraient pas ce qu'ils désirent de bien vouloir nous consulter avant de passer outre.

L'on trouvera, dans cette nouvelle édition, un grand nombre de modèles qui sont des reproductions de pièces de serrurerie ancienne; nous avons apporté à la reproduction de ces pièces les soins les plus scrupuleux, désireux que nous avons été de conserver pleinement le caractère des originaux.

Ayant été des premiers à appliquer à la serrurerie les recherches de l'art décoratif moderne, nous n'avons pas négligé non plus d'augmenter une série de modèles qui, grâce à la collaboration d'artistes éminents, a été si appréciée jusqu'ici.

Nous rappelons les noms de quelques-uns de ces collaborateurs :

MM. L. BIGAUX, E. BOURGOIN, A. CHARPENTIER,
ERICKSON, G. MICHEL, E. ROBERT, T. SELMERSHEIM
qui ont su apporter dans l'invention et l'exécution de petites pièces de serrurerie,

la même sûreté de goût, le même sens heureux des exigences de la décoration, que dans les grands ensembles ou les pièces importantes qui ont établi leur réputation.



ndépendamment de la serrurerie décorative de style ancien ou moderne, nous fabriquons la serrurerie courante et tenons un assortiment considérable de tout ce qui a trait à la construction: Serrurerie, Cuivrerie, Boulonnerie, Electricité, Outillage, Montures pour portes roulantes, etc.

Sur demande nous envoyons nos catalogues spéciaux.

Tous nos produits portent notre marque de fabrique (F.T) ou le nom FONTAINE en toutes lettres.





'échelle qui figure au bas des planches est approximative; si l'on désire avoir les dimensions plus exactes des objets représentés l'on est prié de se reporter à notre Tarif.





T A B L E DES MATIÈRES

	Planches	Pages		Planches	Pages
Agrafes et Contre-Agrafes	296	17	Boutons ovales (petits)	50	
Amortissement de Rampe ou Cu-			Boutons ronds	50 55 à 65	19
lots de Rampe	400	44	- unis et divers	The Late of the La	20
Anneaux ciselés pour Clefs	146, 147	18			
Anneaux de Tiroirs et de Volets.	306	19	Jen 118 cconcential Spanice	STATE OF THE PARTY	
			Tours 221 v Ct Regence	56	
Ballotières ou Pendentifs	302	10	- Louis XV	57	
Bec de Cane (Serrure dite):		40	- Louis XVI	58 à 60	
Béquilles	1 à 18	18	- Directoire et Empire	60	
— unies et diverses	TARREST TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF TH		— Moderne	60	
- Moyen Age	3		Boutons ronds (petits)	65	20
- Renaissance	4, 5		Bouts de pelles et pincettes ou	The Late	
- Louis XIV	5, 6		Vases de pelles et pincettes	390	
Régence et Louis XV	7, 8		Bracelets de Rampe	400	
- Louis XVI	9 à 16				
Directoire et Empire	THE PARTY OF THE PARTY		Canon (d'une serrure)		41
- Moderne	15, 17		Clenches	336	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Clous de portes	865	51
Boules de Perre en Verre de	301, 302	19	Combinaisons (serrures à)		21
Boules de Rampe ou Vases de Rampe	102 à 107		Commutateurs électriques	368	
Boutons fixes ou de tirage	71 à 77		Coulisseaux ou Tirages de Son-		
- unis et Moyen Age	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	20	nettes	375, 378	
- Renaissance	71		Couvrejoints		36
- Louis XIV	72		Crémones à bouton	231 à 251	21
	73		— unies et diverses	231, 232	
- To Bened Co Mound 22 4	74		- Moyen Age	233, 234	
Total II to Implic			- Renaissance	235 d 237	
- Moderne	77			238, 236	
Boutons ovales	30 à 50	19	- Louis XV	240, 241	
— unis et divers	30, 38		- Louis XVI		
— Moyen Age	31	1	- Directoire et Empire	250	
- Renaissance	31, 32		— Moderne	251	
- Louis XIV et Régence	32, 33, 40		Crémones à bouton (petites et	-3-	
- Louis XV	34, 40		étroites)	258	21
- Louis XVI	35 à 40		— à levier	263	
— Directoire, Empire	39, 40			259, 260	
— Moderne	40		— de Portes Cochères	265	
		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUM		3	

	Planches	Pages		Planches	Pages
Crémones combinées avec serrures		42	Loquets	336	
Crochets	390	42	Loqueteaux	370	
Croissants de Cheminées	390			370	
Culots ou Amortissements de			Main (ou sens d'ouverture)		30
Rampe	400	44	Manière de donner une commande		
Cuvettes pour portes et fenêtres	384 à 386	25	de serrurerie décorative		6
D			Marteaux de portes ou Heurtoirs 3	341 à 354	31
Décors		25	Montures pour portes à coulisse	202 20-	32
Description sommaire des prin-			Moulures pour portes à glaces.	300, 301	32
cipaux articles		17	Ornements en bronze pour grille		
Entrées de bester à latter			et rampes	368	V/
Entrées de boîtes à lettres	372	SA			
Entrées de boîtes à lettres (Poignées avec)	326		Paumelles	216 à 221	33
Entrées de serrures forme écusson		27	— unies et diverses	217	
— unies et Moyen Age				216, 218	
- Renaissance	157		— Renaissance	218	
- Louis XIV et Louis XV			- Louis XIV et Régence.	219	
— longues pour meubles	166, 167		- Louis XV	219	
- Moyen Age et Renaissance	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.		- Louis XVI	220	
Louis XIV et Louis XV	166, 167	X TELL	— Directoire et Empire	221	
- Louis XVI, Empire et			— Moderne	221	
Moderne	167		Pendentifs ou Ballotières	302	19
Entrées longues pour portes	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Pène dormant demi-tour (ser- rure dite)		39
— unies et Moyen Age	168		Pène dormant (serrure dite)	releat (40
- Louis XIV et Louis XV			Pentures	361	33
- Louis XVI			— à charnières	226	33
— Empire, Directoire et Moderne	170		Plaques de propreté pleines et		
Entrées horizontales pour portes		27	découpées	76 à 178	34
Equerres	363	27 et 51	- à cadre fondu avec fond		
Espagnolettes			découpé		
— unies et diverses	267		1	86 à 191	
— Moyen Ageet Renaissance	the latest the second s	1 0	— unies et diverses	170, 186	
- Louis XIV et Régence.			— Moyen Age et Renais- sance 176, 1	181. 186	
- Louis XV			 Louis XIVet Régence 176, 1 		
- Louis XVI			- Louis XV 177, 1	181. 188	
— Directoire, Empire	290 d 292		- Louis XVI . 177, 181, 1	80 à 101	
- Moderne	292		- Directoire et Empire		
— de portes cochères	vital Filly		178, 182, 1	190, 191	
Fonêtros (6			— Moderne	178, 191	
Fenêtres (ferrures pour)	bu side	8-11-12	Poignées de meubles 3.	II d 313	37
Fer forgé	530		Poignées de tirage pour portes. 3	21 à 330	37
Fiches	221, 226	33	— unies et diverses 3		
Fouillot (d'une serrure)		29	— Moyen Age		
Guichet ou Judas	200		- Renaissance		
Jacas	370		Louis XIV et Louis XV 3	320, 327	

		and the			
	Planches	Pages		Planches	Pages
Poignées de tirage Louis XVI		37	Serrures à cadre horizontales	131 à 134	38
— Directoire et Empire	330		- unies, diverses, Moyen		
— Moderne 321,	324, 330		Age, Renaissance	131 à 132	40
Poignées forme barre	321		Louis XIV et Louis XV	132	
Poignées avec Entrées de boîtes à lettres				133, 134	
Poignées à coquille	326		Serrures à cadre verticales	The state of the s	40
Poignées à poucier	336	51	— unies et Renaissance	141	
		(9, 14	- Louis XIV et Louis XV	141	
Portes (ferrures pour)	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	15, 16	- Louis XVI et Empire.	142	
Porte-chapeaux			Serrures montées avec une cré-		
Porte-embrasses ou Rinceaux			mone		42
Porte-étiquettes	370		Serrure dite de sûreté		43
Poussoirs (avec contact électrique)	Committee of the second	38	Styles (Planches de Ferrures grou-		40
Prises de courant	368		pées par)	500 à 530	
Regards secrets ou Guichets				330	
Rinceaux ou Porte-Embrasses	370	212			
Robinets			Targettes	196 à 202	44
Rosaces	368	-	— unies et divers	201	
Rosaces de tableaux	300, 301	32	— Moyen Age	.196	
			- Renaissance	197, 198	
Serrurerie moderne	535		- Louis XIV, Régence et		
Serrures à coffre horizontales		38	Louis XV	STATE OF THE PARTY	
unies et diverses			- Louis XVI	201, 202	
- Moyen Age		eic i	— Directoire, Empire et Moderne	200	
- Renaissance	93, 94		Tirages de sonnettes ou Coulis-	202	
- Louis XIV et Régence.	95, 96, 97			275 277	
Régence et Louis XV	98 à 101		Tirettes	375, 377 386	
- Louis XVI	102 à 106		Tringles brise-bise	368	
— Directoire et Empire			Tringles et Supports pour ri-		
— Moderne	108, 109		deaux	Page Linear	
Serrures à coffre verticales		41	Tringles à tapis	368	
— unies et divers	D RESTRICTION OF THE PARTY OF T			2	
— Moyen Age et Renaissance	Marie Victoria de Name		77		
Louis XIV et Régence	123		V ases de Pelles et Pincettes	390	
- Louis XV			Vases de Rampes4		44
- Louis XVI			Verrous de portes2	206 à 211	45
Directoire et EmpireModerne	126		Verrous de portes entaillés		45
мочетие	126		Verrous vertevelles		
					ALES .





Manière la plus simple de donner une commande de Serrurerie Décorative



a marche à suivre pour établir une commande de Serrurerie Décorative est donnée ci-dessous; si nos instructions sont exactement suivies l'on en retirera un double avantage : le choix des modèles sera facilité en ce sens que, du premier coup, l'on pourra reconnaître ceux qui sont applicables aux menuiseries; secondement, la mise en exécution de la commande

sera plus rapide de ce fait et l'on évitera les ennuis d'une longue correspondance.

Pour prendre un exemple, nous supposerons qu'il s'agit de fournir la serrurerie d'une maison particulière.

La première chose à faire est de nous envoyer un plan par terre de chaque étage

Sur chacun de ces plans il est nécessaire de :

1º Mentionner la destination de chaque pièce et le style de sa décoration, s'il y a lieu. Exemple : Salon Louis XIV, Salle à manger Louis XVI, Chambre Directoire, etc.


2º Indiquer par une flèche le sens d'ouverture du vantail de chaque porte à un vantail : pour les portes à deux vantaux, seul le vantail portant la serrure devra être figuré ouvert avec une flèche indicatrice.

3° Si les serrures doivent être apparentes (voyez le mot : Serrure page 38) il faut mentionner également de quel côté de la porte, c'est-à-dire dans quelle pièce on entend placer le coffre de la serrure.

Il sera bon, en outre, d'indiquer la nature de chaque ouverture et de donner à chacune un numéro d'ordre correspondant à la commande écrite. Exemple: Fenêtre N° 1, porte-fenêtre N° 7, porte pleine N° 15, porte vitrée N° 16, etc.



e plan ci-après d'un rez-de-chaussée montre clairement les indications qu'il faut nous donner et peut servir de plan type qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs étages, de plusieurs pièces ou même d'une seule.





e ou ces plans de terre établis comme nous le demandons, il faudra naturellement nous indiquer pour chaque pièce, le numéro d'ordre des articles choisis sur notre album en ayant soin de se servir de nos termes et désignations : ne pas oublier de mentionner en même temps la matière et le décor que l'on désire (voir le mot décor, page 25). Exemple : Chambre Louis XVI crémone

nº 196, en cuivre doré, tringles en fer laqué couleur gris perle; béquille nº 433 en cuivre doré; Vestibule bouton nº 934 en fer noirci au four, etc., etc...

Dans le cas où le présent album ne suffirait pas pour arrêter un choix, nous expédions sur demande, des échantillons en nature, le port étant à la charge du client.

Le choix des articles pour les différentes pièces étant bien spécifié, il faut, pour chaque ouverture, nous donner les renseignements suivants :

FENÉTRES

Pour les PAUMELLES

Nous donner:

Une coupe horizontale grandeur à l'endroit des paumelles, comme coupe (B), page II.

Dans le cas où l'on emploie une CRÉMONE pour fermer la fenêtre, Nous donner:

- ${ t I}^{ ext{o}}$ Une coupe horizontale grandeur sur le montant du milieu comme coupe (A), page ${ t II}$.
 - 2º La hauteur (x) de la partie ouvrante.
- 3° La hauteur (y) où l'on désire mettre le bouton, à partir du bas de la partie ouvrante.
- 4º Dans le cas seulement où la côte n'affleurerait pas les traverses du haut ou du bas, il faut nous donner une coupe verticale, comme (D). Cette coupe nous permettra de faire des gâches spéciales, en concordance avec les coupes, et s'adaptant bien à la menuiserie.

S'il y a des volets intérieurs, nous le signaler (voir page 23)

Dans le cas où l'on emploie une ESPAGNOLETTE,

Nous donner:

- 1º Une coupe (A) (comme demandé ci-dessus pour la crémone)
- 2º La hauteur (x) de la partie ouvrante.
- 3° La hauteur (y) où l'on désire mettre la poignée (hauteur prise depuis le bas de la partie ouvrante, jusqu'à l'axe du cache-clou, que la poignée soit horizontale ou verticale).
- 4° Une coupe verticale grandeur en haut et en bas, comme (D). Cette coupe est nécessaire dans tous les cas.

S'il y a des volets intérieurs, nous le signaler (voir le mot Espagnolette, page 28).

PORTES

Pour les PAUMELLES

Nous donner une coupe, comme (B), page 14.

Pour la SERRURE:

Nous donner une coupe grandeur, horizontale, comme (E) page 14 que la serrure soit apparente ou mortaisée, horizontale ou verticale (voir le mot Serrure, page 38).

En outre, dans le cas d'une serrure apparente à coffre horizontal, nous donner la largeur de la traverse où doit être placée la serrure, soit (z) pour que nous puissions vérifier si le modèle de serrure choisi est de bonne largeur pour cette traverse.

Si la serrure est montée avec une crémone ou des verrous haut et bas : Nous donner en plus de la coupe (E) et de la largeur (z) de la traverse : 1º La hauteur totale du vantail ouvrant, soit (x).

2º La hauteur (w) page 15, fig. 12, depuis le sol (le bas du vantail ouvrant) jusqu'à l'axe de la traverse, si la serrure est horizontale.

Si la serrure est verticale: la hauteur depuis le sol jusqu'à l'axe du fouillot de la serrure, soit (v), page 15, fig. 10.

3º Nous donner une coupe verticale sur (D), page II, dans le cas seulement où le montant n'affleurerait pas le bâti.

Pour les VERROUS


Nous donner:

10 La hauteur (x) page 15, du vantail ouvrant.


2º Dans le cas seulement de verrous à boîtes apparentes et seulement si le montant n'affleure pas le bâti, nous donner :

Une coupe verticale, comme (D), page 14.


N.-B. — Toutes les coupes devront être grandeur exécution.




FENÊTRES




PORTE-FENÊTRE




FENÈTRE AVEC VOLETS INTÉRIEURS FENÈTRE DOUBLE




PORTES





PORTES





PORTE A DEUX VANTAUX avec Doubles Verrous haut et bas à l'ancienne







Description sommaire des principaux articles représentés dans cet Album et indications pour en faciliter la commande; explication de quelques-uns de nos termes et désignations.

Agrafes et Contre-agrafes.




Fig. 18

Vissées sur les montants des volets, les Agrafes et contre-agrafes maintiennent ceux-ci fermés par le jeu des pannetons qui, soudés sur la tringle de l'espagnolette, viennent, à la fermeture, faire pression sur les dites agrafes. (Voir fig. 7 page 13 et planche n° 296).

(Voir le mot "Espagnolette")

Anneaux de clefs.



Béquilles.





Béquille à gauche. **Fig**. **21**

Les Anneaux de clefs sont exécutés généralement en cuivre ciselé et sont décorés du ton des coffres des serrures. Nos serrures décoratives sont livrées avec une clef façon gorges, portant un anneau uni, en fer; sur demande, nous remplaçons l'anneau en ter par un anneau en cuivre ciselé du style de la serrure.

Nous fournissons aussi les anneaux seuls ou bien soudés sur des clefs données; les clefs peuvent être faites par nous, à la demande.

Les Béquilles sont généralement destinées à faire fonctionner les serrures verticales, apparentes ou mortaisées; elles permettent à la main d'éviter de heurter en poussant la porte, le vantail fixe ou le bâti.

A la commande, nous spécifier le genre de serrure employée et, dans le cas d'une serrure apparente, nous donner le sens d'ouverture de cette serrure.

Nous dire combien l'on désire de béquilles avec tige, combien sans tige, c'est-à-dire avec un trou carré; nous indiquer également la grosseur de la tige et sa position par rapport à la béquille, quand celle-ci est dans sa position normale, c'est-à-dire horizontale. (Voir le mot "Fouillot"). La béquille dont le pied est percé d'un trou carré c'est-à-dire sans tige, est placée sur le coffre de la serrure; celle portant la tige, du côté opposé au coffre.

Dans le cas d'une serrure mortaisée, nous montons toujours, saut avis contraire, les béquilles en double avec une tige de 7 millimètres.

Quand la béquille choisie a un sens déterminé, nous indiquer si la béquille doit être à droite ou à gauche.

Nous ne saurions trop recommander l'emploi de la béquille double pour toutes les serrures verticales au lieu de l'emploi d'une béquille montée avec un bouton.

Boucles - Anneaux pour Meubles Pendentifs.



Fig 22



Fig 23

Destinés le plus souvent à actionner des serrures de meubles ou de volets, les Boucles, Anneaux et Pendentifs remplacent aussi les boutons dans certains cas, généralement là où le minimum de saillie est exigé.

A la commande, nous donner pour la monture de ces articles, les mêmes renseignements que pour la monture des boutons ovales.

Boutons ovales.




Fig.24

Ces Boutons sont plus spécialement employés pour faire fonctionner les serrures à coffre apparent.

A la commande, nous dire combien on désire de boutons avec tige, combien sans tige; nous indiquer la grosseur de la tige ou du trou carré à percer dans le pied du bouton. (Voir le mot "Fouillot".)

Le bouton percé d'un trou carré, c'est-à-dire sans tige, est placé sur le coffre de la serrure; celui portant la tige du côté opposé au coffre.

A moins de spécification contraire, nos boutons sont livrés avec tige de 6 millimètres, carré à plat.

Dans le cas de boutons allant sur une serrure mortaisée (voir ce mot) nous le spécifier et nous indiquer en même temps que la grosseur de la tige, le sens d'ouverture de la porte. (Voir les mots "Serrures" et "Béquilles").

Les boutons ovales se montent également sur des boîtes de crémones : dans ce cas, nous le

spécifier, en nous indiquant le diamètre du trou rond qui doit être percé dans le pied du bouton de crémone.

Boutons ronds.





Fig. 25

Les Boutons ronds sont généralement employés comme boutons de verrous (voir ce mot); lorsqu'ils sont employés pour actionner une serrure, les mêmes renseignements que ceux demandés pour les boutons ovales sont nécessaires.

Dans les petites tailles, les boutons ronds sont le plus souvent employés comme boutons de tirage pour les tiroirs ou pour les vantaux des meubles; ils sont alors montés soit avec une vis à bois.

A la commande, nous spécifier l'usage auquel on destine les boutons ronds; nous indiquer la monture que l'on désire et l'épaisseur du bois.

Boutons de tirage ou Boutons fixes.




Fig. 26

Ces Boutons sont destinés à tirer les guichets des portes cochères, les vantaux des portes d'entrée, palières, etc.; il sont le plus souvent fixes.

Lorsqu'ils sont montés pour être mobiles, ils portent une tige qui actionne une chaînette (voir ce mot à notre Album d'Articles courants, page 36).

Dans le cas où l'on désire un bouton de tirage mobile, nous le spécifier en nous indiquant à quel usage il est destiné. Les Boutons de tirage dans les petites dimensions, comme les modèles nºº 612, 712, 1392, planche 74, nºº 432 bis, 710, 1386, planche 76, etc., sont généralement destinés au tirage des portes d'appartement, ferrées à la mode des xviii et xviii siècles.

Combinaisons (Serrures à).




Fig. 27

Serrures de sûreté combinées pour être ouvertes par un ou plusieurs passe-partout.

Demander notre catalogue spécial de serrures à Combinaisons dites « Progrès », tout particulièrement recommandées pour les hôtels de voyageurs, grandes administrations, banques, etc.

Ce système peut s'appliquer à toutes nos serrures décoratives.


Coulisseaux ou Tirages de sonnettes.

A la commande, nous spécifier si le Coulisseau choisi doit être monté pour l'électricité, car, sauf avis contraire, nos coulisseaux sont livrés pour un tirage par fil. Nous dire également si le coulisseau doit être monté sur un marbre et dans ce cas, nous indiquer les dimensions, la forme, ainsi que la couleur du marbre que l'on désire.

Crémones.

Ce système de termeture des fenêtres consiste en deux tringles en fer demi-rond qui se trouvent réunies bout à bout dans une enveloppe centrale appelée boîte de la crémone, vissée sur le vantail ouvrant.

Un bouton, placé sur cette boîte, actionne un disque et fait glisser la tringle du haut et la tringle du bas dans des gâches vissées sur le bâti dormant. Des conduits placés sur les tringles guident celles-ci dans leur mouvement.



Cote ou tapée recevant la Crémone Les Crémones servent à la fermeture des fenêtres, des portes-fenêtres et des portes d'intérieur; dans ce dernier cas, elles sont généralement montées dans la gâche de la serrure (voir Serrures à crémone, page 42).

Nous avons deux types de crémones décoratives :

1º les crémones à bouton ou à boucle (voir planches 231 et suivantes).

2° les crémones à levier (voir planche 263).


Tous nos modèles de crémones se font soit en cuivre (qui est ou poli, ou doré, ou argenté, etc.), soit en fer (qui est généralement noirci); enfin, un certain nombre de modèles se font soit tout en fonte, soit seulement avec les garnitures, conduits, chapiteaux et gâches, et la boîte fonte, le bouton étant seul en cuivre.


Les tringles des crémones sont toujours en fer qui est ou noirci, ou vernis au four; si l'on désire des tringles en cuivre (que l'on décore comme les garnitures cuivre de la crémone), il faut avoir soin de nous le spécifier à la commande.

Nos crémones, qu'elles soient tout en cuivre ou même tout en fonte, sont toujours montées avec le même soin et les pannetons sont toujours forgés à la main.

Un certain nombre de nos modèles se montent avec des tringles indépendantes, permettant de séparer les tringles des boîtes et garnitures et de les remonter rapidement au moment de la pose. Ce système facilite tout particulièrement l'expédition de ces crémones et se recommande surtout à notre clientèle d'outre-mer.

Pour commander une crémone, il faut après s'être assuré que le modèle dont on a Coupe de Fenêtre à un vantail





fait choix n'est pas plus large que la côte de la tenêtre où il doit être vissé (voir coupe A, page 22, largeur f), nous donner les renseignements spécifiés à la page 8.

Dans le cas où l'on place une crémone sur une fenêtre à un vantail, il est nécessaire de nous indiquer le sens d'ouverture de la fenêtre (voir coupe V ci-contre): 1° Si l'on emploie une béquille sur la crémone au lieu d'un bouton ou 2° si l'on doit souder sur la tringle des pannetons pour des fenêtres cintrées ou pour des volets.

Dans le cas d'une fenêtre avec des volets intérieurs qui doivent être maintenus fermés par la crémone, nous donner:

1° une coupe horizontale prise sur le montant milieu de la fenêtre, montrant l'emplacement et l'épaisseur des volets (voir coupe Q cicontre et page 13).

2º nous indiquer combien l'on désire de pannetons sur la hauteur de la tringle de crémone et nous dire s'ils doivent être soudés ou rapportés sur la tringle.

Dans le cas de doubles fenêtres, nous donner une coupe horizontale comme·T et une coupe verticale montrant l'emplacement respectif des deux vantaux des fenêtres comme U page 13).

Crémone

placée sur une Porte-Fenêtre et combinée avec un Bec de Cane


Lorsqu'une porte-fenêtre avec feuillure doit servir comme une porte intérieure pour entrer et sortir, et que l'on veut la fermer par une crémone, celle-ci peut être montée avec un bouton double qui l'actionne de l'intérieur et de l'extérieur. Le bouton double s'applique aussi à une fenêtre à gueule de loup (voir coupe P, page 12).

Quand la disposition des feuillures ne permet pas l'emploi du bouton double, l'on peut combiner la crémone avec un bec de cane mortaisé dans l'épaisseur de la porte et actionné de l'extérieur par une béquille. Dans ce cas, outre les renseignements demandés ci-dessus, il faut nous donner une coupe horizontale, grandeur prise sur le montant milieu de la porte-fenêtre (voir coupe O' ci-contre). (Voir également à notre Album d'Articles courants, le mot Crémone, page 54 et suivantes).

Crémone combinée avec une Serrure Apparente


(Voir Serrure à Crémone).

(Voir à notre Album d'articles courants, la page 63).



Cuvettes pour portes à coulisse ou pour fenêtres dites à l'anglaise ou à guillotine.

> Cuvette montée avec une boucle



Décor.

Les Cuvettes entaillées dans l'épaisseur des montants des portes servent à tirer les vantaux pour les taire coulisser dans leurs gaines. Quand la porte est fermée par une serrure à crochet, mortaisée dans le bois, un poucier (ou une boucle) monté dans le tond de la cuvette pour éviter toute saillie, actionne le crochet de la serrure. Ces cuvettes peuvent être placées au centre de plaques de propreté (voir planche 386).

A la commande, nous donner une coupe horizontale sur le montant à l'endroit de la serrure (comme coupe ci-contre W; nous indiquer la serrure employée, si nous ne la fournissons pas.

Les cuvettes entaillées sur les fenêtres à contrepoids, dites "à l'anglaise" ou "à guillotine", servent à faire monter et descendre les châssis vitrés. (Voir planche 386.)

Un article est dit Décoré, lorsqu'il a reçu une certaine préparation, comme le polissage, le bronzage, etc., ou lorsqu'il a été revêtu par les procédés en usage, soit d'un vernis, soit d'un métal quelconque comme l'or, l'argent, le nickel, etc.

Sauf avis contraire, nos articles sont toujours livrés décorés: il est donc absolument nécessaire de bien spécifier à la commande, le décor que l'on désire. Les principaux décors sont les suivants :

Pour le fer :

Le fer poli, le vieux fer, le fer vernis noir mat, le fer bronzé, le fer bronzé canon de fusil, le fer vernis au four dans différents tons, soit or, blanc, gris, etc.

Pour le cuivre :

Le cuivre poli, le vieux cuivre, le cuivre poli revêtu de vernis incolore, etc. le cuivre bronzé dans différents tons, noir, vert Louis XVI, brun foncé, etc.; le cuivre doré à la pile galvanique et nitraté au mercure ; le cuivre doré au mercure par les anciens procédés; le cuivre soit clair, soit vieilli; le cuivre nickelé.

Dans certains cas, nous livrons nos articles « à blanc », c'est-à-dire sans aucun décor, tels qu'ils sortent des mains du ciseleur.

L'article sans décor est ajusté, entaillé, vissé, etc., sur la menuiserie; il est ensuite déposé et nous est rendu pour que nous le décorions; une fois décoré et les travaux de peinture étant complètement terminés, il est définitivement mis en place. Cette méthode permet d'éviter que les articles décorés soient détériorés à la pose.



Atelier de doreur sur métaux.

Entrées de serrures.



Les Entrées de serrures se divisent en entrées courtes ou entrées écusson (voir planches 156 à 160) et en entrées longues (voir planches 166 et suivantes). Les entrées servent à protéger le bois sur le passage de la clef.

Le trou de clef étant toujours percé à la demande sur l'entrée décorative, il est nécessaire à la commande, de nous indiquer les dimensions de ce trou, dimensions qui correspondent à celles du panneton de la clef employée. (Voir la figure 47 de la page 35).

Dans le cas d'une entrée longue devant être percée de deux trous, l'un correspondant au jouillot de la serrure (voir le mot Fouillot), trou rond sur lequel vient reposer le pied du bouton

> ou de la béquille, l'autre d'un trou de clef correspondant au canon de la serrure (voir la figure 13, Page 15), dans ce cas, il faut nous donner, outre la dimension de l'entrée de clef, la distance séparant l'axe du trou rond (appelé aussi « rosette ») de l'axe du trou de clef (voir figure 46, Page 35, Cote C).







Fig. 32

Equerres pour portes et fenêtres.



Destinées en principe à maintenir les assemblages des portes ou des fenêtres, les Equerres concourrent également à la décoration étant vissées à plat sur les vantaux sans être entaillées.

La plupart de nos modèles d'équerres se tont en plusieurs dimensions, il est donc nécessaire de nous indiquer la longueur et la largeur des branches des équerres; à défaut, il est nécessaire de nous donner une élévation des portes ou des fenêtres en ayant soin de coter la hauteur et la largeur des montants et des traverses où doivent être placées les équerres. (Voir page 51).

Espagnolettes.



Ce système de fermeture des croisées consiste en une tringle en fer rond portant des crochets à ses deux extrémités. Une poignée mobile, fixée sur cette tringle, la fait tourner dans des colliers vissés sur le vantail ouvrant de la fenêtre et du même coup engage ou dégage les crochets dans des gâches entaillées dans les traverses du dormant. Ce mouvement de rotation de droite à gauche et inversement ouvre ou ferme les vantaux de la fenêtre.

Ce système de fermeture est celui qui était employé presque exclusivement aux xvIIIe, et xvIIIe siècles.

Nos modèles d'Espagnolettes se font en cuivre doré ou argenté, etc. Quelques-uns s'exécutent en fer ou en fonte. Les tringles rondes sont toujours en fer, soit vernis au four, soit bronzé; elles se font également, sur demande spéciale, en cuivre doré, comme les garnitures de l'espagnolette elle-même.


Les espagnolettes se font soit avec poignée placée horizontalement, soit avec poignée placée verticalement (voir figures 2 et 3 page II).


Les poignées qui sont montées sur un "cul-de-poule," à la manière ancienne (voir figure 72, page 46) sont toujours placées horizontalement sur un support; celles montées sur un barillet, entre deux demi-embases (voir figure 73, page 46), peuvent être placées horizontalement sur un support soit verticalement sans support (voir page II, fig. 2 et 3). Pour commander une espagnolette, il faut après nous avoir donné le numéro du modèle choisi, nous avoir indiqué le décor, la position de la poignée en se basant sur les indications données ci-dessus, il faut, disons-nous, nous fournir les quatre renseignements spécifiés page 9. Dans le cas de volets intérieurs devant être tenus fermés par l'espagnolette, nous donner en outre:

1º une coupe horizontale grandeur exécution montrant d'une part le volet replié dans sa gaine; d'autre part, ce même volet fermé, c'est-à-dire appliqué sur le vantail de la fenêtre (voir coupe S, page 13).

2° une élévation montrant la hauteur des volets par rapport à celle de la fenêtre (voir figure 7, page 13).

Espagnolette montée à Hélice






Espagnolette montée aPipe

Fiches.

Fouillot.





Espagnolette posée sur une Porte-Fenêtre

Lorsqu'on emploie une espagnolette pour fermer une porte-fenêtre et qu'il n'existe pas de seuil en fer ou en bois susceptible de recevoir une gâche, la tringle du bas de l'espagnolette porte un verrou qui, par suite du mouvement de rotation de la tringle, entre dans une gâche platine posée directement sur le parquet; l'espagnolette est alors dite montée "à hélice".


S'il existe soit en haut soit en bas un seuil en fer ou une traverse trop étroite pour permettre l'emploi de la gâche entaillée, celle-ci est remplacée par une gâche spéciale et le crochet monté sur la tringle est lui-même remplacé par un crochet spécial sans lame; l'espagnolette est dite alors montée "à pipe".

Lorsqu'on veut utiliser une porte-fenêtre comme une porte ordinaire pour entrer et sortir, l'on mortaise dans le montant de la porte une serrure bec de cane, actionnée par une béquille double. L'espagnolette restant dans la position ouverte; la porte-fenêtre fonctionne comme une porte ordinaire; en temps voulu, on la ferme par le jeu de l'espagnolette et du même coup l'on condamne la serrure. (Voir coupe O, page 12).

Voir le mot « Paumelles ».

On appelle Fouillot d'une serrure, la pièce mobile percée d'un trou carré qui reçoit la tige du bouton ou de la béquille actionnant le pène demi-tour.

Ce trou carré est de dimensions variables suivant les différents types de serrures. Sa position est également variable et suivant celle-ci, le fouillot est dit percé « à plat » ou « sur angle » ou « à plat » avec une levée soit droite, soit gauche suivant la main de la serrure. La monture et la dimension des tiges des boutons et béquilles dépendent donc exclusivement de la dimension et de la position du fouillot des serrures.



Il est nécessaire de bien vérifier et de bien nous indiquer cette dimension et cette position lorsque l'on nous commande des boutons ou des béquilles et que nous ne fournissons pas en même temps les serrures elles-mêmes.


Sauf avis contraire, tous nos boutons sont livrés montés en double avec une tige de 6 millimètres correspondant au fouillot des serrures encloisonnées horizontales.

Toutes nos béquilles, sauf avis contraire, sont livrées montées en double avec une tige de 7 millimètres correspondant au fouillot de 7 millimètres des serrures verticales mortaisées.

Main.

Serrure a gauché poussant paumelle à droite


Serrure à droite poussant paumelle à gauche



Serrure à gauche tirant paumelle à gauche

Serrure à droite lirant paumelle à droite On appelle « Main » d'une serrure, d'une paumelle, etc., le sens droite ou gauche de cette serrure, de cette paumelle, déterminé par l'ouverture de la porte (voir la figure ci-contre qui montre les quatre manières dont une serrure peut être placée sur une porte).


Certains modèles de béquilles ont également une main "droite" ou "gauche" déterminée par leur forme ou leurs ornements. Marteaux de porte ou Heurtoir.



Le Marteau de porte ou Heurtoir depuis des temps très reculés servait, comme son nom l'indique, à frapper la porte de l'habitation pour en obtenir l'ouverture et par conséquent remplaçait les sonneries actuelles. Le marteau de porte qui remplissait en même temps le rôle de poignée de tirage, ne remplit plus guère aujourd'hui que cet office, fixé qu'il est sur la porte par sa belière et rendu ainsi immobile. Il est donc utile à la commande, après avoir fait choix d'un modèle bien approprié à la forme et aux dimensions du panneau de la porte où il doit être fixé, après nous avoir indiqué la matière (fer ou bronze) et le « décor » que l'on désire, de nous dire également si le marteau doit être fixe ou mobile à la manière ancienne.

Des platines en fer ou en cuivre découpé, décoratives, accompagnent le plus souvent les marteaux des xVII^e et xVIII^e siècles. L'on en trouvera quelques exemples aux planches 347-348 et suivantes, mais nous avons un plus grand nombre de ces modèles de platines et il est bon de savoir que nous pouvons les modifier suivant les exigences qui se présentent.


Montures pour portes à coulisse.



Pour les Montures et les serrures des portes à coulisse, voir notre Album spécial, où l'on trouvera des montures s'appliquant aux portes d'appartements

(Voir aussi les mots « Cuvettes » et « Plaques de propreté »).

Moulures en bronze pour portes à glaces.



Ces Moulures, soit en bronze uni, soit en bronze ciselé, servent d maintenir et à encadrer les glaces claires ou étamées des portes ou des volets. Elles sont vendues au mètre pour être ajustées sur place; si l'on désire recevoir les moulures toutes ajustées et prêtes pour être posées, il est nécessaire de nous donner des mesures rigoureuses.

Il faut nous donner:


I° Une élévation comme celle cicontre sur laquelle les mesures extérieures de hauteur et de largeur de la moulure, ainsi que celles des divisions des carreaux, seront exactement cotées.


2° Une coupe verticale, grandeur prise sur la feuillure recevant la glace (Coupe Aa ou une coupe horizontale Bb).


Dans le cas de moulures cintrées, nous donner des gabarits grandeur naturelle, non déformables.

Des rosaces (voir planches 380-381) appropriées au style de la moulure servent à maintenir celle-ci aux différents points d'intersection (v. fig. 42 ci-contre)

Paumelles, Fiches.







Paumelle à lames Fig.44 contre - coudées

Destinées à suspendre sur le bâti et à faire pivoter les vantaux des portes et des fenêtres, les Paumelles décoratives se composent de deux éléments :

1° les lames en fer, qui sont entaillées dans la feuillure; une lame dans le montant dormant (ou huisserie) une lame dans le montant du vantail ouvrant.

2° les vases décoratifs, en cuivre généralement; ces vases dorés ou argentés ou bronzés, etc., sont ajustés sur les lames en fer et sont démontables.

Les mêmes modèles de vases s'ajustent sur des lames de dimensions différentes, dimensions proportionnées à l'épaisseur du bois.


En nous commandant des paumelles, il faut nous indiquer:

1° Combien l'on désire de paumelles à main droite, combien à main gauche (voir le mot "Main" page 30).

2º La hauteur ou la largeur des lames d'après l'épaisseur du bois ou, ce qui est de beaucoup préférable, nous donner une coupe grandeur de la menuiserie prise à l'endroit de la paumelle, comme coupes ci-contre. Cette coupe nous permettra de prévoir les lames de la hauteur et de l'écartement utiles. Dans certains cas des lames coudées ou contrecoudées sont nécessaires; cette coupe grandeur nous permettra d'exécuter ces lames spéciales.

Sur demande, nous exécutons nos vases de paumelle montés sur des lames en bronze qui peuvent être décorées de la même manière que les vases eux-mêmes.

Les Fiches sont plus généralement employées pour la suspension des vantaux des meubles.



Elles se divisent en deux catégories principales:

Les fiches avec lames entaillées dans la feuillure (voir Coupe Ee).

Les fiches avec lames mortaisées dans l'épaisseur du bois et fixées par des chevilles en fer (voir Coupe Gg).

Les mêmes renseignements que ceux demandés ci-dessus pour les paumelles nous sont nécessaires pour l'exécution des fiches.

Fig 44 bis

Pentures.




Fig.45


Destinées en principe, à maintenir les ais d'une porte et faisant corps avec les gonds ou les paumelles, les Pentures n'ont, aujourd'hui, le plus souvent qu'une destination décorative.

Un certain nombre de nos modèles ne se font qu'en une seule dimension de largeur, mais peuvent s'allonger à volonté, comme les modèles nos 1-59-2-60, planche 361; d'autres modèles

ne se font que dans une seule dimension de largeur et de longueur, comme les modèles nºº 61-48-43, etc.: enfin, d'autres modèles, et ce sont les plus nombreux, s'exécutent sur dessins ou sur dimensions données, comme les modèles nºº 8-57-58, etc.

Plaques de propreté.

Destinées à protéger et à orner les montants des portes à la hauteur des serrures, les Plaques de propreté s'exécutent en général dans différentes largeurs et dans les longueurs que l'on désire; quelques modèles ne se font que dans une, deux ou trois dimensions.



Nos modèles de plaques de propreté se divisent en trois types principaux:

10 les plaques en cuivre ou fer découpé;

2º les plaques en cuivre découpé s'ajustant dans un cadre en cuivre fondu;


3° les plaques tout en cuivre fondu et ciselé. Pour l'exécution des plaques, nous donner : un croquis côté, comme figure 46 ci-contre,

la cote A nous indiquera la longueur que l'on désire donner à la plaque.

la cote B nous indiquera la largeur de la plaque, largeur qui correspond à celle des montants. en ayant soin de laisser un jeu de 3 à 4 millimètres entre les moulures.

Il faut avoir soin de prendre ces mesures la porte étant fermée.


Si la plaque doit être percée d'un trou d'entrée pour le passage d'une clef de serrure ou d'un trou rond ou rosette pour le passage du pied d'une béquille, nous donner un croquis ou les distances E, C et D seront exactement cotées.



Il est bon de joindre un gabarit grandeur du trou de clef, celui-ci variant suivant les serrures employées; figure 47. Si le canon de la serrure désaffleurait le bois il serait absolument nécessaire de nous le signaler pour que le passage dudit canon soit ménagé dans la plaque de propreté. Les croquis cotés peuvent être remplacés par des gabarits en papier où toutes les indications utiles seraient tracées grandeur exécution.

Si nous devons fournir les serrures en même temps que les plaques de propreté, une coupe horizontale (comme Ff ci-contre), nous suffira pour exécuter les plaques et les percer.

Lorsque la longueur A ne nous est pas spécifiée, nous mettons d'office la plaque de propreté en 50 centimètres de longueur. Lorsque la distance E ne nous est pas spécifiée,



nous mettons l'axe du premier trou à 19 centimètres du haut de la plaque ayant 50 centimètres de longueur, à moins que le modèle de la plaque ne porte des ornements fixant l'emplacement de ce trou.

Couvre-Joint.

Pour l'exécution du couvre-joint, une coupe horizontale grandeur naturelle, prise sur le battement (comme coupe Gg), nous est absolument nécessaire; naturellement, cette coupe sera très avantageusement remplacée par un morceau de quelques centimètres de hauteur du battement bois lui-même, le gabarit bois permettant une adaptation plus exacte du couvre-joint en cuivre.

La figure 48 montre une plaque non percée.


La figure 49 montre une plaque percée d'une rosette et d'une entrée pour serrure mortaisée.

La figure 50 montre une plaque avec une entaille pour une petite gâche de serrure, ainsi que l'indication des cotes à nous donner pour l'exécution de l'entaille.

La figure 51 montre deux moitiés de plaque ou demi-plaques placées au-dessus et au-dessous d'une serrure, ainsi que l'indication des cotes à nous donner pour l'exécution des demi-plaques.

La figure 52 montre quatre demi-plaques et deux moitiés de couvre-joint ou demi-couvre-joints placés au-dessus et audessous d'une serrure ayant une gâche dite de « répétition. »

La figure 53 montre une plaque avec une branche formant T et placée en contrepartie d'une serrure horizontale à coffre apparent ou mortaisée horizontale. Poignées de meubles.



Poignées de portes.




Fig. 58

La figure 54 montre des plaques de propreté et couvre-joints pour une porte à deux vantaux avec serrure à coffre à petite gâche.

La figure 55 montre des plaques de propreté et couvre-joints pour une porte à deux vantaux avec serrure mortaisée.

Les Poignées de meubles se divisent en deux types principaux, les poignées mobiles, c'est-à-dire montées sur des charnons qui permettent à la poignée de se lever ou de s'abaisser à volonté (fig. 56); les poignées fixes (fig. 57).

Il est bon, à la commande, pour éviter toute surprise, de nous donner les dimensions exactes du tiroir ou du vantail où doivent être fixées les poignées en ayant soin de bien délimiter leur emplacement.

Sur commande spéciale nous exécutons tous modèles de poignées ou ornements pour meubles et reproduisons tous documents anciens ou modernes.

Les modèles de Poignées figurant sur les planches non 323-324-325, etc, sont plus spécialement destinés au tirage des portes sur rue, grille, etc., ceux représentés sur les planches non 327-329-330, au tirage des portes légères, portes va-et-vient, portes coulissantes.

Lorsque deux poignées doivent être montées en double, il faut s'assurer, si les deux poignées sont de modèles différents, que les axes des pieds des deux poignées coïncident bien; ceci fait, il faut nous indiquer l'épaisseur du bois.

La longueur des poignées des portes battantes (planche 321) étant variable, il est nécessaire de nous indiquer la longueur que l'on désire prise d'axe en axe des pieds,

Poussoirs avec contact électrique.




Serrures.

Les Poussoirs avec contact électrique sont destinés à la sonnerie; lorsqu'ils doivent être placés à l'extérieur, ils sont, ou placés directement sur la pierre ou montés sur un marbre; lorsqu'ils doivent être placés à l'intérieur des appartements, ils reçoivent une monture spéciale. A la commande, il faut nous spécifier comment on entend employer le poussoir choisi, nous indiquer son décor et également la couleur et la forme du marbre choisi, s'il y a lieu.

Les Serrures peuvent se diviser en trois types dont deux principaux:

1º les serrures à coffre apparent, fixées sur le bois; 2º les serrures mortaisées dans l'épaisseur du bois.



3º les serrures entaillées dans le bois, sur un des parements de la porte, type beaucoup moins courant que les deux autres.


Les Serrures décoratives, les seules qui nous occupent ici, sont naturellement apparentes:

toutefois, nous examinerons aussi le type des serrures non apparentes, mortaisées dans l'épaisseur du bois, car ces serrures sont généralement accompagnées d'entrées ou de plaques de propreté décoratives.

Serrures Apparentes

Ces serrures s'exécutent de deux manières :

1º à coffre en cuivre, doré, argenté, etc., ou à coffre en fer noirci au four, bronzé, etc. 2° à coffre en fer sur lequel se trouve fixé un cadre en cuivre ciselé, ce dernier étant ou doré ou argenté, etc., et le coffre en fer étant vernis au four ou bronzé. Ces serrures sont dites " à cadres". (Voir planche 91 et suivantes, les serrures à coffre ciselé; planche 131 et suivantes, les serrures à cadre ciselé).



Ces deux types de serrures se font eux-mêmes soit horizontaux, pour aller sur les traverses horizontales des portes; soit verticaux, pour aller sur les montants verticaux des portes.

Les serrures " à coffre", horizontales et verticales, se font dans certaines largeurs déterminées.

Les serrures "à cadre", horizontales et verticales, se font dans presque toutes les largeurs usuelles.

Ces deux sortes de serrures, qu'elles soient à coffre ou à cadre, horizontales ou verticales, s'exécutent de trois manières principales:

1° à petite gâche, c'est-à-dire pour aller sur les portes à un seul vantail (voir figure 61).

2° à gâche de répétition ou à gâche de demirépétition (voir figure 62 et figure 63) pour aller sur les portes à double vantaux.


3° à gâche de répétition avec un « entredeux » (figure 64) pour aller également sur les portes à double vantaux. L'entredeux est un motif décoratif rapporté sur la serrure ou sur la gâche, suivant les cas. Sa largeur, correspondant à celle du battement de la porte, permet de rétablir la serrure et sa gâche bien au milieu de la largeur de la porte. Les serrures avec un entredeux ont généralement leurs tétières contrecoudées (voir coupe Ll, page 41.)

Quelques termes usuels ayant trait au Fonctionnement des Serrures.

PENE DORMANT DEMI-TOUR

On appelle pène dormant demi-tour, une serrure munie de deux pènes : le pène dormant ou gros pène, actionné par la clef, le pène demi-tour actionné par le bouton ou la béquille.

Nos Serrures décoratives, saut avis contraire, sont toujours montées en pène dormant demi-tour, avec une clef façon gorges.



SURETÉ

On appelle sûreté, un pène dormant demitour monté avec des gorges. Ces gorges, combinées pour correspondre aux entailles du panneton de la clef, assurent la sécurité de la fermeture.

Sur demande, nous montons nos serrures

décoratives soit en sûreté avec six gorges, soit en sûreté de notre système, dit "Progrès", se prêtant à des combinaisons de passe-partouts (v. page 21).

Les serrures de sûreté destinées aux portes d'entrée, portes palières, etc., ont leur pène dormant et leur demi-tour ouverts de l'extérieur seulement avec la clef; de l'intérieur, le demi-tour est ouvert par un bouton ou une béquille.

PÈNE DORMANT

On appelle pène dormant, une serrure qui ne possède que le gros pène (ou pène dormant) actionné par une clef.


BEC DE CANE


On appelle bec de cane, une serrure qui ne possède qu'un pène demi-tour actionné par un bouton ou une béquille.


Commande d'une Serrure horizontale apparente, soit à coffre, soit à cadre.

Pour commander une serrure horizontale, il faut:

1° s'assurer que le modèle que l'on a choisi n'est pas plus large que la traverse de la porte où il doit être placé, ou nous indiquer la largeur de cette traverse, à seule fin que nous puissions nous en assurer;







2º nous donner la main de la serrure, en se basant sur les indications de la figure 38 (page 30).

3° nous donner l'épaisseur du bois. Les trois renseignements ci-dessus peuvent être remplacés avantageusement par:

I° pour les serrures à petite gâche: une coupe horizontale grandeur exécution, prise sur le montant vertical avec coupe du dormant (comme coupe Hh).

Le côté où l'on entend placer la serrure devra être indiqué sur cette coupe;

2° pour les serrures à gâche répétition ou demi-répétition: une coupe horizontale grandeur exécution, prise sur les montants du milieu de la porte.

Mentionner, en outre, le côté où l'on entend placer le coffre de la serrure.

Indiquer le sens d'ouverture de la porte par une flèche (voir coupe Ll).

Les serrures horizontales sont actionnées par des boutons doubles (voir le mot Bouton).

Dans les portes à deux vantaux, le vantail dormant est maintenu fermé, soit par des verrous (voir ce mot), soit par une crémone combinée avec la serrure (voir ci-après « Serrure à Crémone »).

Commande d'une Serrure apparente verticale, soit à coffre, soit à cadre.

Ces serrures sont employées sur les portes qui n'ont pas de traverse pour recevoir une serrure horizontale, principalement sur les portes vitrées. Pour




Fig. 68

leur exécution, il est absolument nécessaire de nous donner une coupe grandeur naturelle prise sur le montant à l'endroit de la serrure et avec indication 'du bâti dormant pour les serrures à petite gâche; sur les montants du milieu avec indication des couvre-joints, s'il y en a, pour les serrures avec gâche de répétition. Il faut, en outre, bien indiquer par une flèche le sens d'ouverture, tout ceci comme pour les serrures horizontales (voyez coupes Hh et Ll).


Dans les serrures verticales à gâche de répétition, l'entredeux est presque toujours obligatoire.


Les serrures verticales sont actionnées par des béquilles doubles (voir le mot Béquille).

L'emploi de la béquille montée avec un bouton et surtout l'emploi du bouton double est défectueux en ce sens que, d'un côté tout au moins, il ne permet pas le libre passage de la main qui risque de s'abîmer le long du dormant : l'emploi de la béquille double s'impose pour toutes les serrures verticales. (Voir coupe Mm).

Serrures montées avec une Crémone ou Serrures dites à Bascule

Les serrures avec gâches de répétition des portes à deux vantaux peuvent se monter avec une crémone ou des verrous qui, placés dans la gâche, sont actionnés par un bouton taisant pendant au bouton de la serrure. Ce système permet d'ouvrir le vantail dormant d'un seul coup en tournant le bouton et d'éviter le double mouvement de tirage des verrous en deux pièces. A la commande, nous donner les renseignements spécifiés page 15 aux figures 10 et 12.






Øø

1º Celles à tétière droite affleurante destinées aux portes à un vantail et aux portes à deux vantaux d'une épaisseur de bois d'au moins 33 millimètres et dont la feuillure est faite au tiers de l'épaisseur du bois (voir coupe Nn).

Ces serrures à tétière droite affleurante ne font que II millimètres d'épaisseur de coffre; elles sont montées avec un fouillot carré de 7 millimètres de côtés et portent un ressort pour maintenir les béquilles horizontales.

Nous avons toujours ces serrures en magasin, montées en pène dormant 1/2 tour ou en bec de cane (voyez ces mots page 39).


Voici les mesures des pènes dormant 1/2 tour mortaisés que nous avons toujours en magasin:



2° Les serrures à mortaiser à tétières en pente (coupe Oo) ou les serrures à mortaiser à tétière contrecoudée (coupe Pp).

Ces deux types de serrures à mortaiser s'éxécutent toujours sur commande suivant une coupe grandeur comme Oo et Pp qu'il faut nous donner.

Voir les articles «Entrées», « Plaques de propreté» et pour plus de détails sur la serrure en général et la serrure mortaisée en particulier, voir notre album de serrurerie courante, page 220 et suivantes.



Targettes.




Fig. 69

Les Targettes adaptées sur les vantaux des portes, des armoires, des volets, maintiennent ceux-ci fermés. Elles remplissent le même office pour les fenêtres à un seul vantail de petites dimensions.

Il faut s'assurer à la commande, que le modèle choisi ne dépasse pas l'emplacement réservé à la pose de la platine de la targette; dans le cas où le vantail est en retrait du bâti ou en saillie de celui-ci, dans le cas aussi de porte à deux vantaux avec couvre-joint saillant pouvant gêner le passage du pène de la targette, il faut nous donner une coupe horizontale grandeur à l'endroit où l'on veut placer la targette, à seule fin que nous puissions modifier celle-ci suivant les exigences de la menuiserie.

Vases de rampe.





Fig. 70

Fixé sur le pilastre ou la console de départ d'une rampe le Vase de rampe a un rôle purement décoratif.

Le Culot de rampe a la même destination sur les rampes de peu d'importance ou d'un travail simple.

Les vases de petites dimensions servent généralement à l'ornementation des balcons et des grilles d'appui. Verrous.



Les Verrous, destinés à fermer haut et bas le vantail dormant des portes à deux vantaux, se divisent en deux types principaux.

Les verrous à boîte apparente, les seuls qui concourent à la décoration et qui se placent sur le montant de la porte.

Les verrous entaillés qui, presque toujours, s'entaillent dans la feuillure du vantail dormant.

En commandant des verrous apparents, à boîte en cuivre ciselé, il faut s'assurer que le modèle choisi n'excède pas en largeur celle du montant du vantail ou nous indiquer la largeur de l'emplacement réservé à la pose de la boîte du verrou, pour que nous puissions faire cette vérification.

Il faut nous donner ensuite la longueur du verrou du haut et celle du verrou du bas, ou encore la hauteur totale du vantail ouvrant, hauteur qui nous servira à déduire la bonne hauteur à donner aux deux verrous (voir fig. 8, p. 14).


Dans le cas où le dormant n'affleurerait pas la traverse haute du vantail ouvrant, nous donner une coupe verticale grandeur (comme D, page 14).

Pour les verrous entaillés en feuillure, nous donner une coupe horizontale grandeur prise sur la feuillure, à l'endroit du verrou; nous donner également la hauteur du vantail ouvrant (voir notre Album de Serrurerie courante, page 212).

Il existe aussi une autre sorte de verrous apparents dont les tringles se prolongeant dans toute la hauteur des montants de la porte traversent la gâche de la serrure et le coffre de la serrure elle-même, quand on les désire doubles pour la symétrie, Cette disposition, très décorative, se rencontre fréquemment sur les portes à 2 vantaux des appartements du XVIII° siècle.

Pour commander des verrous ainsi disposés, il faut nous donner la hauteur totale des vantaux, les largeurs des montants avec l'emplacement des traverses qui recoivent la serrure, le tout exactement coté ou un dessin grandeur naturelle à l'endroit de la jonction des montants et des traverses, qui nous permettra de donner la meilleure disposition à l'ensemble de la serrure, des sorties de tiges, des tringles, des conduits, des boutons et des boîtes de verrous. (Voir figure 17 et coupe Rr, page 16).

L'Espagnolette




La Crémone




Vue de l'angle du même Cabinet


La Serrure décorative



Le Marteau de Torte





Le Verrou, La Tiche, La Eargette, Le Bouton fixe



Porte dans le grand Appartement des Tuilleries

LES ÉQUERRES LES CLOUS DE PORTE LA POIGNÉE A POUCIER L'ANNEAU





Quelques mots sur l'Histoire des Ferrures Décoratives

« Quand on sait voir, on retrouve l'esprit d'un siècle et la physionomie d'un roi jusque dans un marteau de porte. »

VICTOR HUGO.



'emploi du bronze pour le ferrage et la décoration des portes est au moins aussi ancien que celui du fer, et fut même dans les pays d'Asie d'un usage plus général que le fer; en Chine, 27 siècles avant notre ère, l'on fondait et ciselait le bronze.

« Il y avait aux murailles de Babylone, dit Hérodote, cent » portes toutes d'airain avec les gonds et les pentures et tout ce qui

sert à les soutenir ».

En Egypte, en Grèce et dans les pays romains, les verrous, les anneaux de tirage, les pentures de porte étaient généralement exécutés en bronze ciselé; de nombreuses pièces de serrurerie gréco-romaines en bronze, sont conservées au Musée de Naples. Les fondeurs de bronze étaient également très actifs en Gaule, en particulier dans la région de Lyon et de Besançon. De très anciennes ferrures, comme l'anneau des portes de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, à Paris, aujourd'hui conservé au Musée du Louvre, comme les têtes de lions de la Cathédrale du Puy, qui datent du XI siècle, sont exécutés en bronze; toutefois, le fer étant très abondant, en France, tous les grands ouvrages en métal furent bientôt exécutés dans cette matière.

Dès le milieu du XI siècle, l'art du forgeron se transforme et se développe parallèlement à celui de l'architecture pour aboutir au merveilleux épanouissement du XIII siècle.

Le moyen âge est l'âge héroïque du fer forgé; sous la main des habiles ouvriers de cette époque, la matière s'assouplit et se prête aux mille fantaisies de l'artiste. De nom-

breux ouvrages encore en place dans les grands monuments religieux ou conservés dans les musées attestent un génie inventif, une patience, un sens de la décoration qui ne seront jamais dépassés.

Au XVIº siècle, au contact de l'art italien, les formes et les motifs de décoration subissent une transformation : c'est l'époque dite de la Renaissance ; les grands travaux de l'architecture religieuse sont délaissés pour la construction de somptueux châteaux : c'est Chambord, c'est Anet, Fontainebleau, Gaillon, les Tuileries... Les progrès de la menuiserie, la mode des portes en bois sculpté, font que l'on abandonne peu à peu les grosses pièces de forge ; les serruriers créent ces mille petits ouvrages, d'un goût charmant, serrures, targettes, heurtoirs, dont les formes sont inspirées par l'art antique vu à travers l'imagination d'un Philibert de Lorme ou d'un Androuet du Cerceau.

Ces travaux sont, pour la plupart, encore exécutés en fer forgé ou en tôle repoussée, mais déjà la délicatesse des ornements se prête à l'exécution en bronze.

Au XVIII siècle, avec les progrès du luxe, la mode des lambris peints et dorés, le fer disparaît presque complètement des riches demeures et est remplacé par le bronze ciselé et doré: le fondeur-ciseleur se substitue au serrurier-forgeron.

Louis XIV bâtit Versailles: un Italien, Domenico Cucci, appelé en France par Mazarin, entre au service du Roi; chargé de la conservation de la serrurerie des Maisons Royales, il s'établit aux Gobelins, y installe une fonderie et sous la direction et d'après les dessins du peintre Le Brun, exécute ces beaux modèles de serrures, de verrous, d'espagnolettes en bronze ciselé et doré, qui se voient encore aux portes de la chapelle et dans les grands appartements de Versailles. Cucci exécuta aussi aux Tuileries, à Fontainebleau, à Marly, de nombreux travaux de serrurerie aujourd'hui disparus.

Sous la Régence et sous Louis XV, l'usage des terrures en bronze ciselé pour les appartements se répandit de plus en plus et ce luxe qui, au commencement du règne de Louis XIV, n'avait été appliqué qu'aux châteaux royaux, devint presque général chez les riches particuliers.

Les architectes et les ornemanistes, les Blondel, les Daviler, les Cuvilliers, les Meissonniers, dessinèrent de nombreux modèles pour la serrurerie que d'habiles fondeursciseleurs exécutèrent.

C'est aussi l'époque des Cressent, des Duplessis, des Caffieri et il est à présumer que nombre des modèles que nous voyons encore aujourd'hui sortent des ateliers de ces éminents praticiens.

Vers la fin du règne de Louis XV, après l'abus des formes tourmentées du style rocaille, nous assistons à un nouveau retour aux formes droites et calmes, inspirées par l'art antique.

La mode des petits appartements, les raffinements de plus en plus grands du luxe donnèrent naissance sous Louis XVI à ces pièces de bronze d'un goût achevé où triomphe l'art délicat des ciseleurs. Gouthière « Cizeleur et doreur des menus plaisirs du Roi », un des grands artistes de cette époque, exécute pour Mme du Barry toute la serrurerie en bronze du château de Lucienne; boutons de porte, espagnolettes, serrures.

Voici comment Gouthière décrit dans ses comptes, le modèle de la poignée d'une espagnolette pour le grand salon du château de Lucienne. «Pour une poignée en bois évidée à jour en forme de lyre sur laquelle on a fait des graines de chapelet des deux côtés; pour un autre modèle en bois pour le bouton de la dite poignée, avoir modelé sur le dit bouton une branche de roses faisant le tour du dessus, lequel bouton est décoré du chiffre de Madame au milieu; plus pour avoir modelé une branche de fleurs de lys pour le milieu de la dite poignée.. » Cette description suffira pour montrer quels soins raffinés étaient apportés à la création et à l'exécution de ces pièces de serrurerie aux approches de la Révolution.

Celle-ci arrêta complètement le développement des arts de luxe; tout ce qui rappelait l'ancien régime tomba dans le discrédit; Gouthière resté impayé d'une grande partie de ses importants travaux mourut à l'hospice, insolvable.

Sous Napoléon I^{et}, les architectes Fontaine et Percier, élevés à l'école du XVIII^e siècle, firent encore exécuter pour la serrurerie des appartements impériaux quelques beaux modèles en bronze; les lignes deviennent de plus en plus rigides et les ornements sont toujours inspirés de l'art gréco-romain et même de l'art égyptien, que l'expédition d'Egypte a mis à la mode.

Aujourd'hui, nous assistons à un renouvellement de cette branche si intéressante des arts décoratifs et nos artistes contemporains s'inspirant des exemples laissés par leurs devanciers, se basant sur une étude libre et franche de la nature, ont su créer d'excellentes pièces de serrurerie décorative.










Planche I 1/3 grandeur environ

Béquilles diverses



Planche 2 1/3 grandeur environ

Béquilles unies

FONTAINE -




Planche 3 1/3 grandeur environ

Béquilles Styles divers et Moyen Age



Planche 4 1/3 grandeur

Béquilles Renaissance




Planche 5 1/3 grandeur environ

Béquilles Renaissance, Louis XII, Louis XIV



Planche 6 1/3 grandeur environ

Béquilles Louis XIV




Planche 7 1/3 grandeur environ

Béquilles Régence, Louis XV




Planche 8 -1/3 grandeur

Béquilles Louis XV




Planche 9 1/3 grandeur

Béquilles Louis XVI




Planche 10 1/3 grandeur environ

Béquilles Louis XVI




Planche II 1/3 grandeur environ




Planche 12 1/3 grandeur

Béquilles Louis XVI



Planche 13 1/3 grandeur

Béquilles Louis XVI



Planche 14 1/3 grandeur environ

Béquilles Louis XVI, Directoire, Adams, etc.




Planche 15 1/3 grandeur environ

Béquilles Louis XVI, Adams. Empire, etc.



Planche 16 1/3 grandeur environ

Béquilles Louis XVI, Empire, Moderne, etc.



Planche 17 1/3 grandeur environ

Béquilles Empire, Moderne




Planche 18 1/3 grandeur environ

Béquilles Style Moderne




Planche 30 1/3 grandeur environ




Planche 3I 1/3 grandeur

Boutons Moyen Age, Renaissance, Louis XII, etc.




Planche 32 1/3 grandeur environ

Boutons Renaissance, Louis XIII, Louis XIV




Planche 33 1/3 grandeur environ

Boutons Louis XIV, Régence, Louis XV




Planche 34 1/3 grandeur environ

Boutons Louis XV




Planche 35 1/3 grandeur environ





Planche 36 1/3 grandeur environ







Planche 38 1/3 grandeur environ








Planche 50 x/2 grandeur environ






Planche 56 1/3 grandeur environ




Planche 57 2/3 grandeur environ

Boutons ronds Régence, Louis XV






Planche 58 1/3 grandeur environ








Planche 65 1/2 grandeur environ




Planche 66 x/2 grandeur environ

Petits Boutons ronds




Planche 71 1/3 grandeur environ

Boutons fixes unis, Moyen Ages, etc.



Planche 72 1/3 grandeur environ

Boutons fixes Renaissance




Planche 73 1/3 grandeur environ

Boutons fixes Louis XIV




Planche 74 1/3 grandeur environ




Planche 75 1/3 grandeur environ




Planche 76 1/3 grandeur environ

Boutons fixes Louis XVI




Planche 77 1/3 grandeur environ

Boutons fixes Louis XVI, Empire, Moderne




Planche 91 2/4 grandeur enveron

Serrures borizontales à coffre Moyen Age




Planche 92 1/4 grandeur environ



Planche 93 1/4 grandeur environ




Planche 94 . 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à coffre Renaissance et Styles divers




Planche 95 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à coffre Louis XIV



Planche 96 1/4 grandeur environ




Planche 97 1/4 grandeur environ

Serrures borizontales à coffre Louis XIV et Régence





Planche 98 1/4 grandeur environ






Planche 100 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à coffre Louis XV




Planche IOI 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à coffre Régence et Louis XV






Planche 102. 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à coffre Louis XVI



Planche 103 1/4 grandeur environ








Planche 106 1/4 grandeur environ




Planche 107 x/4 grandeur environ

Serrures borizontales à coffre Empire




Planche 108 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à coffre Empire, Directoire, Moderne



Planche 109 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à coffre Style Moderne




Planche 121 1/4 grandeur environ

Serrures verticales à coffre unies, Moyen Age et Styles divers




Planche 122 1/4 grandeur environ




Planche 123 1/4 grandeur environ

Serrures verticales à coffre Louis XIII, Louis XIV





Planche 124 1/4 grandeur environ

Serrures verticales à coffre Régence, $Louis\ XV$






Planche 126 1/4 grandeur environ

Serrures verticales à coffre Louis XVI; Directoire, Empire, Moderne




Planche 131 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à cadre unies, Moyen Age, Renaissance




Planche 132 1/4 grandeur environ




Planche 133 1/4 grandeur environ




Planche 134 1/4 grandeur environ

Serrures horizontales à cadre Louis XVI, Empire




Planche 141 1/4 grandeur environ

Serrures verticales à cadre unies, Renaissance, Louis XIV, Louis XV




Planche 142 1/4 grandeur environ

Serrures verticales à cadre Louis XV, Louis XVI, Empire




111

Planche 146 - 1/2 grandeur environ



Planche 147 1/2 grandeur environ






Planche 152 1/3 grandeur environ




Planche 153 1/3 grandeur environ

Rosettes pour Boutons




Planche 156 1/3 grandeur environ




Planche 157 1/3 grandour environ




Planche 158 2/3 grandeur environ




Planche 159 1/3 grandeur environ





Planche 160 1/3 grandeur environ






Planche 167 1/3 grandeur environ



Planche 168 1/4 grandeur environ

Entrées longues pour portes




Planche 169 1/4 grandeur environ




Planche 170 1/4 grandeur environ

Entrées longues verticales et Entrées horizontales pour portes




Planche 176 1/5 grandeur environ

Plaques de propreté découpées unies, Moyen Age, Renaissance, Louis XIV




Planche 177 1/5 grandeur environ

Plaques de propreté découpées Louis XIV, Louis XV, Louis XVI



Planche 178 1/5 grandeur environ

Plaques de propreté découpées Louis XVI, Empire, Moderne, etc.




Planche 181 1/5 grandeur environ

Plaques de propreté à cadre Moyen Age, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI




Planche 182 1/5 grandeur environ

Plaques de propreté à cadre Louis XVI, Empire et Moderne




Planche 186 1/5 grandeur environ

Plaques de Propreté fondues Renaissance et Styles divers




Planche 187 1/5 grandeur environ

Plaques de Propreté fondues Louis XIV




Planche 188 1/5 grandeur environ

Plaques de Propreté fondues Régence, Louis XV




Planche 189 1/5 grandeur environ

Plaques de Propreté fondues Louis XVI




Planche 190 1/5 grandeur environ

Plaques de Propreté fondues Louis XVI, Directoire, etc.




Planche 191 1/5 grandeur environ

Plaques de Propreté fondues Louis XVI, Empire, Moderne




Planche 196 1/3 grandeur environ

Targettes Moyen Age




Planche 197 1/3 grandeur environ




Planche 198 1/3 grandeur environ

Targettes XVIe, XVIIe, XVIIIe




Planche 199 1/3 grandeur environ

Targettes Louis XIV, Régence




Planche 200 x/3 grandeur environ

Targettes Louis XIV, Louis XV




Planche 20I 1/3 grandeur environ




Planche 202 1/3 grandeur environ

Targettes Empire, Moderne




Planche 206 1/4 grandeur environ

FONTAINE -




Planche 207 z/4 grandeur environ

Verrous Renaissance, Louis XIV



Planche 208 1/4 grandeur environ





Planche 209 1/4 grandeur environ

Verrous Louis XVI






Planche 211 1/4 grandeur environ

Verrous Louis XVI, Empire, Moderne




Planche 216 1/4 grandeur environ




Planche 217 1/4 grandeur environ




Planche 218 1/4 grandeur environ

Paumelles à vases Moyen Age, Renaissance, etc.




Planche 219 1/4 grandeur environ

Paumelles à vases Louis XIV, Louis XV




Planche 220 1/4 grandeur environ




Planche 221 1/4 grandeur environ

Paumelles à vases Empire, Moderne, etc. Fiches à vases




Planche 226 x/4 grandeur environ

Fiches à vases, Fiches en applique, etc. Pentures à charnière pour meubles




Planche 23I 1/4 grandeur environ




Planche 232 1/4 grandeur environ




Planche 233 I/4 grandeur environ




Planche 234 z/4 grandeur environ




Planche 235 . 1/4 grandeur environ




Planche 236 . 1/4 grandeur environ



Planche 237 I/4 grandeur envirou

Crémones Renaissance, Louis XIII




Planche 238 1/4 grandeur environ

Crémones Louis XIV




Planche 239 1/4 grandeur environ




Planche 240 1/4 grandeur environ




Planche 241 1/4 grandeur environ




Planche 242 1/4 grandeur environ

FONTAINE .




Planche 243 1/4 grandeur environ




Planche 244 z/4 grandeur environ




Planche 245 1/4 grandeur environ

Crémones Louis XVI




Planche 246 1/4 grandeur environ




Planche 247 1/4 grandeur environ




Planche 248 1/4 grandeur environ




Planche 249 1/4 grandeur environ




Planche 250 1/4 grandeur environ

Crémones Directoire, Adams, Empire




Planche 25I 1/4 grandeur environ




Planche 258 1/4 grandeur environ

Crémones petits modèles




Planche 259 1/4 grandeur environ

Crémones plates et à entailler




Planche 260 1/4 grandeur environ

Crémones à boucle



Planche 263 1/4 grandeur environ

Crémones à levier




Planche 265 1/4 grandeur environ

Crémones de Portes cochères




Planche 267 1/4 grandeur environ




Planche 268 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Renaissance




Planche 269 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XIV




Planche 270 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XIV




Planche 27I 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XIV, Régence




Planche 272 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XIV, Régence




Planche 273 1/4 grandeur environ

. Espagnolettes Régence), Louis XV




Planche 274 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Régence, Louis XV




Planche 275 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Régence, Louis XV




Planche 276 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XV




Planche 277 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Régence, Louis XV




Planche 278 z/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI




Planche 279 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI




Planche 280 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI




Planche 281 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI



Planche 282 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI



Planche 283 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI




Planche 284 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI




Planche 285 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI



Planche 286 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI




Planche 287 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI




Planche 288 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI




Planche 289 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Louis XVI, Directoire



Planche 292 1/4 grandeur environ

Espagnolettes Empire, Style moderne




Planche 296 1/4 grandeur environ

Agrafes d'espagnolettes, Supports de volets



Planche 301 1/3 grandeur environ





Planche 302 1/3 grandeur environ

Boucles, Poignées, Coquilles, Pendentifs






Planche 311 1/4 grandeur environ




Planche 312 1/4 grandeur environ




Planche 313 1/4 grandeur environ




Planche 32I 1/5 grandeur environ




Planche 322 1/4 grandeur environ




Planche 323 1/4 grandeur environ




Planche 324 1/4 grandeur environ




Planche 325 1/4 grandeur environ

Poignées de Portes Renaissance et Styles divers




Planche 326 1/4 grandeur environ




Planche 327 1/4 grandeur environ

Poignées de Portes Louis XIV, Louis XV, Louis XVI




Planche 328 1/4 grandeur environ

Poignées de Portes




Planche 329 I/4 grandeur environ

Poignées de Portes Louis XVI




Planche 330 s/4 grandeur environ

Poignées de Portes Empire et Style Moderne




Planche 336 x/4 grandeur environ

Poignées à poucier, Loquets, Clenches



Planche 341 1/4 grandeur envsron

Marteaux de Portes




Planche 342 1/5 grandeur environ

Marteaux de Portes Roman, Moyen Age, etc.



Planche 343 1/4 grandeur environ

Marteaux de Portes Renaissance




Planche 344 1/4 grandeur environ

Marteaux de Portes



Planche 345 z/4 grandeur environ

· Marteaux de Portes



Planche 346 z/4 grandeur environ



Planche 347 1/4 grandeur environ

Marteaux de Portes Louis XIV




Planche 348 1/4 grandeur environ



Planche 349 1/4 grandeur environ

Marteaux de Portes Louis XIV



Planche 350 1/4 grandeur environ

Marteaux de Porles Louis XIV, Régence



Planche 351 1/4 grandeur environ

Marteaux de Portes Louis XIV, Régence, Louis XV



Planche 352 z/4 grandeur environ



Planche 353 1/4 grandeur environ

Marteaux de Portes Louis XVI



Planche 354 1/4 grandeur environ

Marteaux de Portes Louis XVI, Empire, Moderne




Planche 361 1/10 grandeur environ




Planche 363 1/5 gråndeur environ




Planche 365 1/3 grandeur environ

Clous de Portes




Planche 368 x/4 grandeur environ

Enveloppes, Prises de couran, Commutateurs, Tringles à tapis et brise-bise, Ornements pour grilles et rampes, Robinets




Planche 370 1/4 grandeur environ

Judas ou Regards secrets, Loqueteaux, Porte-étiquettes




Planche 372 1/4 grandeur environ

Entrées de boîtes à lettres



Planche 375 x/4 grandeur environ

Coulisseaux et Poussoirs




Planche 376 1/4 grandeur environ



Planche 377 1/4 grandeur environ

Coulisseaux et Poussoirs




Planche 378 I/4 grandeur environ




Planche 380 1/3 grandeur environ




Planche 381 1/3 grandeur environ

Moulures et Rosaces pour portes à glace




Planche 384 1/4 grandeur environ

Cuvettes pour portes à coulisse




Planche 385 1/4 grandeur environ




Planche 386 1/4 grandeur environ

Cuvettes pour portes à coulisse, Tirettes, Poignées à coquille





Planche 330 1/4 grandeur environ

Vases pour pelles et pincettes, Croissants de cheminées, Crochets






Planche 400 1/5 grandeur environ

Bracelets de rampes, Culots ou amortissements de rampes




Planche 402 1/4 grandeur environ

Vases de Rampes



Planche 403 1/4 grandeur environ

Vases de Rampes



Planche 404 1/4 grandeur environ

Vases de Rampes



Planche 405 1/4 grandeur environ

Vases de Rampes




Planche 406 1/4 grandeur environ



Planche 407 1/4 grandeur environ

Vases de Rampes








Planche 500 2/3 grandeur




Planche 50I 1/3 grandeur



Planche 502 1/3 grandeur



Planche 503 1/3 grandeur



Planche 504 1/3 grandeur




Planche 505 1/3 grandeur



Planche 506 1/3 grandeur




Planche 507 1/3 grandeur




Planche 508 1/3 grandeur




Planche 509 1/3 grandeur




Planche 510 1/3 grandeur

Louis XVI




Planche 511 1/3 grandeur




Planche 512 1/3 grandeur





Planche 513 1/3 grandeur

Louis XVI (Directoire)



Planche 514 1/3 grandeur

Louis XVI anglais (Adams)



Planche, 515 1/3 grandeur

Louis XVI anglais (Sharaton)



Planche 516 1/3 grandeur




Planche 517 1/3 grandeur



Planche 518 x/3 grandsur

Moderne



Planche 519 1/3 grandeur



Planche 520 1/3 grandeur

Alexandre Charpentier, sculpteur




Planche 530 1/4 grandeur environ

Serrurerie en fer forgé, par Émile Robert (Modèles déposés)

